

دستور کار نصب کف پوش مدل bambooindustriale

قبل از نصب

• اجازه دهید تا با هوای محیط سازش پیدا کند. برای این منظور کفیوش ها را در کف محل نصب آن، به مدت ۴۸ ساعت قرار دهید. در حالی که یا در فویل های بسته بندی و یا در کارتن قرار دارند، دمای اتاق حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت آن ۵۰ تا ۶۵ درصد باشد.

• لطفاً توجه کنید سطحی که قرار است کف پوش روی آن نصب شود حداقل دمای ۱۸ درجه سانتیگراد باشد. سطحی که کف پوش روی آن نصب می شود باید تراز، خشک، تمیز، بدون ترک خوردگی، محکم و با ثبات باشد.

• رطوبت بیش از اندازه، باعث آسیب دیدن کف پوش می شود. حداکثر میزان رطوبت سطح محلی که کف پوش روی آن نصب می شود برای سیمان ۱/۸ درصد، برای تخته خرده چوب (نئوپان) ۷ تا ۹ درصد و برای سطوح گچی کف حدود ۰/۳ درصد می باشد.

توجه شود

• بامبو یک محصول طبیعی است، بنابراین نواسانات در رنگ و ساختار آن وجود دارد. پس می بایست ترکیبی از کارتن های مختلف جهت یک پروژه انتخاب و نصب شود.

• قبل از نصب توصیه می شود که کف پوش ها از لحاظ میزان رطوبت، اندازه، رنگ و آسیب دیدگی بررسی شوند. هیچ شکایتی پس از نصب یا در مراحل بعدی قابل قبول نمی باشد.

• مدل های شکلاتی: تمام مواد چوبی ترمو شده (حرارت دیده) و نیز بامبو ترمو شده، وقتی در معرض اشعه UV نور خورشید قرار می گیرد کمی روشن تر می شود.

• جهت جلوگیری از آسیب دیدن کف پوش، مرحله نصب آن می بایست در مرحله پایانی هر پروژه ساختمانی انجام شود. هنگام استفاده از چسب نواری و برداشتن آن، مراقبت لازم از سطح کف پوش ها به عمل آورید.

• برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح کف پوش ها، زیر پایه میلمان و صندلی ها پدهای نمدی چسبانده شود.

• برای محافظت در برابر گرد و غبار، خاک و ماسه، در ورودی و خروجی محل از پادری مناسب استفاده شود.

شرایط مطلوب اتاق

• دمای اتاق بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت هوا ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد.

• در خلال زمستان که هوا بسیار خشک می شود برای ثابت نگه داشتن رطوبت هوا یک ظرف سرمایی پر از آب بر روی رادیاتور یا بخاری قرار دهید و برای فضاهای بزرگتر از رطوبت ساز الکتریکی استفاده شود. در تابستان و پاییز که میزان رطوبت هوا زیاد است، عمل تهویه بایستی به صورت مرتب انجام پذیرد. در مکان هایی که شرایط ذکر شده ایجاد نمی شود امکان پیچش، واکنشیدگی و حرکت کف پوش وجود دارد. لذا می بایست از یک رطوبت سنج جهت اندازه گیری رطوبت استفاده کرد.

چسب زنی

• پشت هر دسته با یک مداد علامت گذاری شده است. برای مدل های دانسیته (رنگ طبیعی، رنگ کارامل یا رنگ شکلاتی) سمت پشت آن سه ردیف چسب نواری و سمت روی آن یک ردیف چسب نواری دارد.

• هر قطعه نواری شکل ممکن است مقدار کمی انحنای داشته باشد که باعث فاصله بین نوارها شود. این انحنای برای کف پوش مدل Industriale کاملاً طبیعی است.

• این مدل کف پوش بایستی به طور کامل به کف اتاق چسبانده شود. این کف پوش می تواند به صورت مستقیم روی کف محل (مثل سیمان یا سطح گچی) اگر کاملاً تراز، بدون ترک، خشک، تمیز، محکم و با ثبات باشد چسبانده شود.

• این روش نصب نیازمند مواد خاص و مهارت می باشد. برای نصب حتماً از نصاب متخصص شناخته شده استفاده کنید.

• چسب توصیه شده: پلی اورتان دوجزئی توصیه می شود. لطفاً توجه شود برداشتن چسب سفت شده از روی سطح لاک خورده کف پوش فقط به صورت مکانیکی امکان پذیر است که باعث آسیب زدن به سطح کف پوش می شود. بنابراین چسب های باقیمانده روی سطح کف پوش را قبل از سفت شدن کاملاً تمیز کنید.

• برای سطوح کف که خلل و خرج زیادی دارند، چسب هایی با مقدار آب کمتر یا حلال کمتر توصیه می شود.

• چسب های الاستیک پلی اورتان یک جزئی و یا چسب نوع Silan فقط در صورتی استفاده می شود که مقاومت برشی آن (TS) بیشتر از $1/4 \text{ N/mm}^2$ باشد (در شرایط سه روز در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و ۵۰ درصد رطوبت) و از دید طول برشی آن (Y) بیشتر از $0/5$ (در شرایط سه روز در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد و ۵۰ درصد رطوبت) باشد. از توزیع کننده چسب اطلاعات کامل تر بخواهید.

گرمایش از کف

• این کف پوش در محل هایی با سیستم گرمایش از کف با شرایط ویژه قابل نصب می باشد. لطفاً فایل مربوط به سیستم گرمایش از کف را مطالعه کنید.

پرداخت و پوشش نهایی کف پوش

• بعد از خشک شدن چسب، سطح کف پوش بایستی سنباده و بتونه کاری شود.

• مرحله اول سنباده کاری با سنباده زیرکونیوم شماره ۴۰ و به صورت قطری انجام می شود.

• مرحله دوم سنباده کاری با سنباده شماره ۶۰ و در جهت عکس سنباده کاری مرحله اول انجام می شود.

• سپس سطح کف پوش یک یا دو بار بتونه کاری می شود. فاصله های بین نوارهای کف پوش توسط بتونه مناسب و خاک اره حاصل از سنباده کاری مراحل قبل کاملاً پر شود. برای دستیابی به بهترین نتیجه، بتونه دو جزئی توصیه می شود. برای مدل شکلاتی دانسیته استفاده از بتونه های آماده که کاملاً با رنگ کف پوش هماهنگی دارد توصیه می شود.

• بعد از خشک شدن مرحله بتونه کاری، یک مرحله سنباده کاری با شماره ۱۰۰ به صورت کاملاً موازی با الیاف و یا با زاویه ۱۰ تا ۱۵ درجه انجام شود. یک مرحله سنباده با شماره ۱۰۰ تا ۱۲۰ نیز توصیه می شود.

• سنباده کاری لبه ها با دستگاه سنباده لبه، ابتدا با سنباده شماره ۴۰ و سپس با سنباده شماره ۶۰ و بعد از آن با سنباده شماره ۱۰۰ انجام می شود.

• کف پوش بامبو Industrial بایستی توسط لاک، روغن یا واکس پرداخت نهایی شود. برای اعمال روغن باید توجه کرد که بامبو یک ماده متراکم (به خصوص مدل دانسیته آن که خیلی متراکم است) می باشد، بنابراین لایه ی روغن بایستی نازک باشد و اجازه دهیم دست اول روغن کاملاً خشک شده و سپس دست بعدی اعمال شود. برای لاک زدن مدل دانسیته، باید ابتدا از یک پرایمر استفاده کرد. لطفاً با توزیع کننده رنگ و روغن مشورت کنید.

نگهداری و نظافت

نظافت و نگهداری؛ عمر مفید کف پوش با نظافت و نگهداری مناسب به طول قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. از شرکتی که کف پوش را تهیه کرده اید در مورد ماده مناسب جهت نظافت و نحوه نگهداری و مراقبت حتماً سوال کنید.

ملاحظات بیشتر

ضمن انجام همه ی ملاحظات برای اجرای نصب دقیق، شرایط هر پروژه (موقعیت، زیرسازی و روش های کار) متفاوت و تابع شرایط پروژه می باشد. در صورت هر گونه ابهام، با توزیع کننده مشورت گردد.